

## Préconisation

• Les matières utilisées par Luxaflex sont de très haute qualité, quel que soit le groupe de prix choisi. Leur entretien en est donc facilité. Les solutions Topar<sub>plus</sub> et Dustblock™, par leurs caractéristiques, seront d'un entretien largement simplifié.



## Une tache sur un tissu neuf

• Naturellement, nous vous conseillons de l'enlever le plus vite possible, délicatement, avec une éponge douce, de l'eau claire ou savonnée si besoin.

## Nettoyage intégral

• En baignoire avec une lessive non agressive, maintenez le boîtier hors d'eau si possible. Veillez à ne pas froisser ou déformer le tissu. Ne laissez pas tremper le tissu plus d'une heure. Une fois propre et rincé, refermez le store et pressez-le pour extraire l'eau. Si vous avez immergé le boîtier ou la barre finale, veillez à bien les vider en enlevant le cache d'extrémité, essuyez l'éventuel lest de la barre finale. Réinstallez le store Plissé pour finir son séchage. Faites-le fonctionner plusieurs fois pendant son séchage.

## La base de l'entretien

• Afin de faciliter les manipulations, nous devons garder à l'esprit que plus le store est petit, plus facile sera son entretien.



## Attention !

• Les tissus dont le revers est aluminisé ne doivent pas être mouillés.

## Responsabilité

Tous les conseils de nettoyage ont été rédigés avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité concernant les résultats du nettoyage

