

# Vénitiens Bois LUXAFLEX® *la fiche Entretien*

## Préconisation

- Le dépoussiérage se pratique à l'égal du mobilier contemporain avec un plumeau ou un aspirateur à brosse douce.

## Une tache sur les lames

- Le vernis ou l'huile spéciale utilisée par Luxaflex® permet l'emploi d'un chiffon doux et humide pour enlever les éventuelles salissures.



## Nettoyage

- Les lames de l'offre Basics en Polymères ne sont pas sensibles à l'humidité et peuvent se nettoyer avec de l'eau et un détergent doux et non abrasif.

## Attention !

- L'immersion est totalement proscrite.
- Sauf Basics, l'utilisation de détergents n'est pas recommandée.
- Le bois est un produit naturel. L'humidité, la vapeur ou l'installation au dessus d'une source de chaleur peut endommager et/ou déformer le bois irréversiblement sans que la responsabilité en garantie de Luxaflex soit engagée.



## Responsabilité

Tous les conseils de nettoyage ont été rédigés avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité concernant les résultats du nettoyage

