

Stores Textiles LUXAFLEX®

▶ Sans démontage

- ▶ *Utilisez une brosse douce ou un aspirateur réglé sur faible puissance (voilages)*

▶ Avec démontage

- ▶ *Vous pouvez séparer le tissu du boîtier grâce à l'auto-agrippant pour un entretien en pressing ou, si le textile le permet en machine*
- ▶ *Grâce aux boutons, Les baleines, les barres de lest et les raidisseurs de galon sont amovibles*
- ▶ *L'anse de cordelette en partie basse se dénoue et traverse les anneaux sans difficultés*

- *Astucieux: les boutons qui permettent un accès rapide*



La fiche entretien

- *Pratique: la fixation haute par Auto agrippant*



- *Facile: l'anse se dénoue et traverse les anneaux pour libérer le tissu*



- *Une étiquette rappelle les conditions de nettoyage sur chaque store*



DES SOLUTIONS ADAPTEES