

Préconisation

• Les matières utilisées par Luxaflex sont de très haute qualité, quel que soit le groupe de prix choisi. Leur entretien en est donc facilité. Les solutions Topar_{plus} et Dustblock™, par leurs caractéristiques, seront d'un entretien largement simplifié.



Une tache sur un tissu neuf

• Naturellement, nous vous conseillons de l'enlever le plus vite possible, délicatement, avec une éponge douce, de l'eau claire ou savonnée si besoin.

Nettoyage intégral

• En baignoire à l'eau à température ambiante, avec une lessive non agressive, maintenez le tube d'enroulement et la barre finale hors d'eau. Veillez à ne pas froisser ou déformer le tissu. Ne laissez pas tremper le tissu plus d'une heure. Ne pas immerger les festons, finitions basses et toutes parties collées. Les tissus naturels (lin coton..) peuvent rétrécir. Rincer la toile à l'eau froide, suspendre la toile déroulée pour son séchage, sans la plier, puis enrouler la très serrée. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de vapeur.

La base de l'entretien

• Afin de faciliter les manipulations, nous devons garder à l'esprit que plus le store est petit, plus facile sera son entretien.




Attention !

• Les tissus dont le revers est aluminisé ne doivent pas être mouillés.
• Les tissus de l'offre Expressions ne doivent pas être mouillés, immergés ou installés dans les pièces humides !

Responsabilité

Tous les conseils de nettoyage ont été rédigés avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité concernant les résultats du nettoyage

